

DXCH 正星[®]
SHINING STARS

**SUPREMACY
SERIES**
至尊系列
ZX-1500



电动跑步机安装、使用说明书

Owner's manual of the motorized treadmill

PING AN 由中国平安财产保险股份有限公司承担产品责任保险

CE 欧盟CE认证合格产品

MA **AL**

国家体育用品质量监督检测中心检测合格

GB17498

目录

CONTENTS

安全注意事项	PAGE 01
保修说明	PAGE 02
安全使用须知	PAGE 03
组装说明	PAGE 04/08
技术参数	PAGE 09
入门指南	PAGE 10/11
锻炼热身	PAGE 12/13
操作指南	PAGE 14/27
锻炼安全措施	PAGE 28
维护指南	PAGE 29
维护说明	PAGE 30/31
爆炸图	PAGE 32
爆炸明细	PAGE 33/35



警告

为了避免严重的伤害，您必须注意如下操作：

1. 在使用该跑步机前，确保安全开关的夹子夹在衣服或腰带上；
2. 运动时自然摆臂，目视前方，不要低头看脚下；
3. 运动时要循序渐进的加速，等待自己适应现有速度后再加速；
4. 当遇到紧急的时候要迅速按下紧急停止按钮，或拉下安全开关，或两手按住两侧扶手跳离跑步机。
5. 只有当跑步带停稳后，才能从跑步机上离开。
6. 跑步机摆放时，左右侧面各需有1米（离两边侧扶手1米内无障碍物），后方2米（离放平的跑步机后方2米内无障碍物）的安全距离。

注意：一定要仔细的依照我们的组装说明来安装本产品。

注意

使用跑步机前，请仔细阅读以下说明：

1. 在进行任何锻炼计划前，建议您首先应该咨询医生。
2. 检查器材上所有螺栓是否锁紧。
3. 不要把器材暴露在潮湿的地方，这会引起故障。
(任何故障和伤害都是由于以上原因引起的，我们对此不负任何责任)
4. 开始运动前请穿运动衣和运动鞋。
5. 任何剧烈运动只有在饭后40分钟后才可以开始。
6. 为了预防受伤，请在锻炼前先作热身运动。
7. 患高血压的人应在锻炼前请教医生。
8. 儿童要远离本机，以免造成伤害。
9. 对于老年人、小孩、残疾人应给予适当的关心、指导、监督。
10. 请不要在器材的任何部位插入任何其他物品，那样会损坏器材。

保修范围

产品在正确保养的情况下，正常使用时而发生的非人为的损坏。保修卡只限于原始购买者，不能转让。

保修期

家用

- 钢架结构终生保修
- 电机保修5年
- 其它部件保修12个月
- 1年内免人工维修费

以下情况不在保修范围内

1. 由于滥用、疏忽大意、意外事故或擅自改装而引起的损坏；
2. 由于不正确调节跑步带和驱动皮带而引起的损坏；
3. 由于不正常维护而引起的损坏；
4. 其他一些违规操作和由此而产生的损坏。

修理和维修服务

电动跑步机的所有配件都可以在当地经销商处订购到。经销商可为您提供您所需要服务。

在电动跑步机完全安装好并将电机保护罩盖上之后，才能接通电源。将电源线插头插入带有安全接地10A的电源插座中，我们建议您采用过流保护器，以确保跑步机和使用者的安全。

1. 将电动跑步机放在干净平整的地方，不要将电动跑步机放在厚地毯上，以免影响电动跑步机下部空气的流通，也不要将电动跑步机放在近水的地方或户外使用。电动跑步机的电源线是专用的，如果电源线发生了损坏，请向经销商购买，或者与本公司直接联系。
2. 在摆放电动跑步机时，不要使其挡住墙壁上的插头，以方便插入。
3. 当人站在跑步带上时请不要开机。电源接通后，跑步带刚开始运动时可能会有停顿，人必须站在电动跑步机两侧的塑料防滑板上，直到跑步带运动起来。
4. 锻炼时不能穿太长、太宽松的衣服，以防挂到电动跑步机上。通常穿有胶底的跑鞋或健身鞋。
5. 请勿随便取下保护罩，若因维护需要打开，请一定先拔出电源线插头。
6. 电动跑步机在使用时，请勿让小孩靠近。
7. 初次使用电动跑步机时，一定要用手抓住扶手，直到感到适应后才可以松开扶手。
8. 跑步机为室内器械，请勿室外使用。摆放场所干净平整，注意防潮，注意电动跑步机为专用器械，请勿改装挪做它用。
9. 未成年人在使用电动跑步机时需有成年人在旁陪护。

如果由于电子系统出现问题使电动跑步机突然加速或者电动跑步机的速度自动不断的增加，请立即拔掉安全开关，电动跑步机会立即停下来。


组装说明



下图为整机台安装的部件散图，打开包装箱，您可以在箱内取出以下零部件：

3L/R. 立柱	7L/R. 连接取付组合	13. 5#内六角扳手	14. 6#内六角扳手
15. 十字开口扳手	31.安全锁	41.前护罩	55.手握心跳
76. 圆柱头内六角螺钉 M6×15	77. 半柱头内六角螺钉 M8×20	83. 十字垫圈螺钉 M4×8	84. 十字槽大扁头自攻螺钉 M4×15
94. 内齿垫圈 Φ8.4*Φ14.5*t0.8	96. 矽利康油	98. 弹簧线	101. 电子表组合
102. 车架组合			

安装步骤




第一步:

将下段线 (9) 和中段线 (42) 连接。再将左右立柱插在车架组合 (99) 上, 用M8*20半圆头内六角 (77) 和 $\Phi 8.4 \times \Phi 14.5 \times t0.8$ 内齿垫圈 (94) 锁住, 不要锁紧。


第二步:

用M8*20半圆头内六角 (77) 和 $\Phi 8.4 \times \Phi 14.5 \times t0.8$ 内齿垫圈 (94) 将连接取付组合 (7L/R) 锁紧在电子表组合 (101) 上。




第三步：


先把立柱护盖（36L/R）套在立柱（3L/R）上。连接中段线（42）和上段线（103）。用M8*20半圆头内六角（77）和 $\Phi 8.4 * \Phi 14.5 * t0.8$ 内齿垫圈（94）将电子表组合（101）锁紧在立柱（3L/R）上。将立柱护盖（36L/R）锁紧在电子表组合（101）上。



第四步：


将上述两步中的螺钉锁紧。然后用M4*8十字垫圈头螺钉（82）将前护罩（41）锁紧在立柱和车架组合上。





第六步:



如图，插上安全锁 (31) 和 MP3 弹簧线 (98)。



请注意：一定要在确认全部按以上要求安装完毕后，再检查没有遗漏后，才可以接通电源。跑步机操作使用请仔细查阅后面的相关说明。

折叠、展开说明

跑步机关闭电源。
用手轻轻托起跑步机尾部
向上抬起。
直到听到“咔”的一声，
气压缸锁紧，折叠完成。



用脚轻踢图中箭头所示位置，
同时，将跑步机尾部向下压。
这时，气压缸解锁，机台会
缓缓下降，直至平稳着地。
展开完成。

外形尺寸(mm)	2030*890*1425mm	速度范围(km/h)	1-18km/h
折叠尺寸(mm)	1250*890*1755mm	额定功率(W)	1500W
跑台尺寸(mm)	1500*500mm	马达规格(HP)	4.0HP(Peak)
机台净重(kg)	115kg	使用电源(V)	220-240V
最大使用者重量(kg)	140kg	使用环境温度(℃)	0-28℃
坡度	0%-20%		
单窗蓝屏显示	速度 时间 距离 卡路里 心率 坡度		
安全保护和产品优势	<p>A. 仪表上红色安全开关吸盘；</p> <p>B. 微电脑电控系统设有过电流、过载保护功能；</p> <p>C. 五窗LED显示，表盘显示清晰，无视角范围影响，1.0-18 公里调速范围；</p> <p>D. 光感调速控制方式，调速平滑顺畅、方便；</p> <p>E. 缓冲减震系统使运动顺畅自然，同时保护使用者脚掌、脚踝、关节等部位运动时所受的冲击最小；</p> <p>F. 过流保护器只有人工复位才可继续运转，可靠保护电机免于损坏；</p> <p>G. 智能型防暴冲电路0.3秒内动作给运动者最大安全保护；</p>		

马达规格

POWER		PEAK	
1500W		4.0HP	
VOLTS.(V)	INS	AMPS.(A)	R.P.M
180	F	11.5	4600

准备

如果你年愈45岁，或是有健康问题，而这又是你的第一次健身运动，那么请你在使用前一定要向医生或专业人员咨询一下。

在使用电动跑步机前，请先站在旁边熟悉一下如何控制它——如启动、停机和速度调节等，等你熟悉了之后才可以使用。然后站到跑步机两边的塑料防滑板上用双手抓住扶手，将机器开到1.6~3.2公里/小时的低速度，身体站直，向前看，用一只脚在跑带上”爬”几下；接着站到跑步带随其一起运动。在感觉适应后，慢慢地把速度增加到3~5公里/小时。保持这样的速度10分钟左右，再慢慢地让机器停下来。

锻炼

请先站在旁边熟悉一下如何控制它——如调一下速度和坡度，等你熟悉了之后才可以使用。

用固定的步伐行走约1公里，并记录下所用的时间。这可能会用上15-25分钟。以4.8公里/小时的速度行走时，1公里的路程大约会用12分钟。在你能够很容易的这样做几次后，就可以渐渐地提高速度和坡度，这样持续30分钟你就可以得到很好的锻炼。在漫步锻炼程序前，心里要清楚：不能急躁，这种锻炼为了你自己一生的健康，而不是一夜即成的魔术。

锻炼的频率

目标是3-5次/周，每次运动15-60分钟。最好是先定好锻炼的时间表，而不是根据自己的喜好来锻炼。你可以通过调整速度和坡度自己来掌握运动的剧烈程度。我们建议你在开始的时候不要设置坡度；但当你想要增加锻炼的强度时，提高电动跑步机的坡度是很有效的方法。

运动量

捷径——锻炼15-20分钟的是节省时间的好方法。在4.8公里/小时的速度下热身2分钟，然后把速度增加到5.3公里/小时和5.8公里/小时，各持续2分钟。接着每2分钟增加0.3公里/小时的速度递增，直到你感到呼吸加快但又不困难为止。保持这个速度锻炼，如果觉得透不过气来就把速度降低0.3公里/小时。最后要留4分钟的时间来减速。如果你觉得通过增加速度来加强锻炼强度有困难，那就用缓慢增加坡度的方法。稍微增加坡度就会使运动强度大大的提高。消耗热量的方法——这个方法会让热量真正消耗掉。

在4~4.8公里/小时的速度下热身5分钟，接着按每2分钟增加0.3公里/小时的速度递增，直到你觉得在某个速度下持续运动45分钟会很有挑战性。为了加强锻炼，可以在一小时的电视节目期间保持这个锻炼速度，在每次插播商业广告时使速度增加0.3公里/小时，然后在下一个节目时又回到以前的速度运动，这样在广告时间和随后心率增加的时间里，热量都会得到充分的消耗。最后要留4分钟的时间来减速。

穿着

你所需要的只是一双得到充分的舒展的鞋子，同时鞋底不要粘有异物，避免把异物携带进跑步带下磨损跑步板和跑步带。应穿着舒适适合运动的衣服。

温馨提示

不管你怎样运动，最好先做做伸展运动。温暖的肌肉更加容易舒展，因此先用 5-10 分钟来热身。接着停下来按照如下方法做伸展运动——做 5 次，每条腿每次做 10 秒或更多时间，在锻炼结束后再做一遍。




图 1

向下伸展

双膝微曲，身体慢慢向前弯，让背部和肩膀放松，双手尽量去触摸脚趾。保持 10~15 秒，然后放松。

重复做 3 次（见图 1）。

脚筋伸展

坐在干净的座垫上，把一条腿伸直。把另一条腿向内收，使其紧贴伸直的一条腿的内侧。尽量用手去触摸脚趾。保持 10~15 秒，然后放松。每一条腿重复做 3 次（见图 2）。




图 2

小腿和脚跟腱伸展

两手扶墙或树站立，一脚在后。保持后腿直立且脚跟着地，向墙或树的方向倾斜。保持 10~15 秒，然后放松。

每一条腿重复做 3 次（见图 3）。




图 3



图 4

四头肌伸展


以左手扶墙或桌子掌握平衡，然后右手向后伸，抓住右脚跟慢慢向臀部拉，直到你感觉到大腿前面的肌肉很紧张。保持 10~15 秒，然后放松。每一条腿重复做 3 次（见图 4）。

缝匠肌（大腿内侧的肌肉）伸展

脚底相对，膝盖朝外坐下。双手抓住双脚向腹股沟方向拉。保持 10~15 秒，然后放松。重复做 3 次（见图 5）。



图 5



一、窗口和按键说明

1. LED视窗显示以下功能：

A. 时间/卡路里视窗：显示时间，卡路里数据，5秒切换。

B. 距离/心率视窗：显示距离/心率数据。有心跳时优先显示心率，如有操作距离则切换至距离显示，5秒后返回。待机默认显示距离。

C. 扬升视窗：显示扬升数据。

D. 速度视窗：显示速度数据。

E. 点阵视窗：显示程式数据和跑道。显示程式数据时：速度和扬升 5 秒切换，如果操作，则显示操作的对象数据；显示跑道时：跑道一圈为400米，跑完一圈点阵窗口显示圈数，3 秒之后返回显示跑道。

2. 功能按键：开始，停止，程式，模式，速度加，速度减，升降加，升降减，速度快捷键3、6、9、12、15KM/H；扬升快捷键3、5、10、16、20 段；

3. 功能按键说明：

A. 程式键：在停机状态，按程式键可以循环选择程式：手动程式-P01-P02-...-P24-U1-U2-U3-测脂模式。

B. 模式键：在停机状态，按模式键可以循环选择程式：手动程式(正常模式)--时间倒计--距离倒计--卡路里倒计；在体脂测试模式，模式键的功能请参见体脂测试功能说明。

C. 开始键：在停机状态按键，会启动马达。

D. 停止键：在马达运转状态按键，会停止马达。

E. 速度加：在设定状态，按键会增加设定值。在马达运转状态，按键会增加速度。

F. 速度减：在设定状态，按键会减少设定值。在马达运转状态，按键会降低速度。

G. 升降加：在设定状态，按键会增加设定值。在马达运转状态，按键会增加坡度。

H. 升降减：在设定状态，按键会减少设定值。在马达运转状态，按键会降低坡度。

I. 速度快捷键：3、6、9、12、15KM/H，在马达运转状态，按键会直接把马达速度调至按键上标识的速度值。

J. 扬升快捷键：3、5、10、16、20 段，在马达运转状态，按键会

直接把坡度调至按键上标识的坡度值。

K. 急停开关键：任何时候，按下此键，跑步机紧急停机。如果此时拔掉安全开关，在放上安全开关是无效的。必须按下急停恢复普通状态！

二、程序模式

1. 程式说明：

A. 一个手动程式，此程式中包括：正常模式，时间倒计、卡路里倒计、距离倒计模式。

B. 24个固定程式：P01，P02，...，P24。

C. 三个自定义程式：U01，U02，U03。

D. 一个测脂功能。

三、手动模式

1. 如何进入手动程式：

A. 打开电源开关，直接进入手动程式中的正常模式。

B. 在停机状态下，按模式键可以选择进入手动程式中的正常模式。

2. 手动程式中的三种设定功能：时间设定，距离设定，卡路里设定。

A. 开始进入手动程式时，时间窗口显示时间为0:00；

B. 在手动程式下，按模式键进入时间倒计模式，时间窗口显示时间且闪烁，初始时间为：15:00，按速度加减键、升降加减键可以设定倒计时。时间设定范围：5:00-99:00。

C. 在时间倒计模式下：按模式键可以进入距离倒计模式，初始距离显示：1.00公里，按速度加减键、升降加减键可以设定距离，设定范围：0.50-99.90公里，每次增加或减少从0.1公里。

D. 在距离倒计模式下，按模式键可以进入卡路里倒计模式，初始卡路

里显示：50千卡，按速度加减键、升降加减键可以设定卡路里设定范围：10-999千卡，每次增加或减少到1千卡。

3. 手动程式的操作：

A. 按开始键，时间倒数3秒，然后马达开始运行，初速度为1.0公里/小时；

B. 按速度加减键可调整速度；

C. 按升降加减键可调整坡度；

D. 按速度快捷键可以快速设定到按键所标识的速度；

E. 按坡度快捷键可以快速设定到按键所标识的坡度；

F. 在马达运行时，按停止键，马达停止运行；

G. 拉掉安全锁可以紧急停止马达运行，LCD窗口显示“---”，峰鸣器发短声Bi-Bi-Bi。

H. 当设定时间递减到零时，或者当设定卡路里递减到零时，或者当设定距离递减到零时，峰鸣器发短声Bi-Bi-Bi，速度慢慢降低直到停止，峰鸣器发长声Bi-Bi-Bi，速度窗口显示End，5秒后返回待机，峰鸣器发长声Bi-Bi；

I. 未设定的参数向上累加。到最大显示范围后清零继续；手动模式下时间累加超过99:59(100分钟)后停机。

四、固定程式模式

1. 初始时间设定10分钟，只能设定时间，时间设定范围：5:00—99:00。

按速度加减键可以调整设定值；

2. 按开始键，马达开始运转，速度慢慢增加到自动程式第一段标示的速度（详见程式值表）；

3. 按速度加减键可调整速度；

4. 按升降加减键可调整坡度；

5. 按速度快捷键可以快速设定到按键所表示的速度；
6. 按坡度快捷键可以快速设定到按键所表示的坡度；
7. 每个程式分成10 段，每段运行时间为设定时间的1/10；
8. 在段和段之间转换时会鸣叫三声；
9. 设定时间递减到零时，速度慢慢降低直到停止，峰鸣器发短声Bi，速度慢慢降低直到停止，峰鸣器发长声Bi，速度窗口显示End，5 秒后返回待机，峰鸣器发长声Bi-Bi；
10. 拉掉安全锁可以紧急停止马达运行，LED窗口显示“---”，峰鸣器发短声Bi-Bi-Bi；

五、固定程式数据

附表：程式表

程 式 \ 时 间 段		设置的时间/ 10 = 每个段的运行时间									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P01	速度	2.0	4.0	3.0	4.0	3.0	5.0	4.0	2.0	5.0	3.0
	坡度	1	2	3	3	1	2	2	3	2	2
P02	速度	2.0	5.0	4.0	6.0	4.0	6.0	4.0	2.0	5.0	2.0
	坡度	1	2	3	3	2	2	3	4	2	2
P03	速度	2.0	5.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0	3.0	2.0
	坡度	1	2	2	3	1	2	2	2	2	1
P04	速度	3.0	6.0	7.0	5.0	8.0	5.0	9.0	6.0	4.0	3.0
	坡度	2	2	3	3	2	2	4	6	2	2
P05	速度	3.0	6.0	7.0	5.0	8.0	6.0	7.0	6.0	4.0	3.0
	坡度	1	2	4	3	2	2	4	5	2	1
P06	速度	2.0	8.0	6.0	4.0	5.0	9.0	7.0	5.0	4.0	3.0
	坡度	2	2	6	2	3	4	2	2	2	1

程 式 \ 时 间 段		设置的时间/ 10 = 每个段的运行时间									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P07	速度	2.0	6.0	7.0	4.0	4.0	7.0	4.0	2.0	4.0	2.0
	坡度	4	5	6	6	9	9	10	12	6	3
P08	速度	2.0	4.0	6.0	8.0	7.0	8.0	6.0	2.0	3.0	2.0
	坡度	3	5	4	4	3	4	4	3	3	2
P09	速度	2.0	4.0	5.0	5.0	6.0	5.0	6.0	3.0	3.0	2.0
	坡度	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	速度	2.0	3.0	5.0	3.0	3.0	5.0	3.0	6.0	3.0	3.0
	坡度	4	4	3	6	7	8	8	6	3	3
P11	速度	3.0	5.0	8.0	8.0	9.0	5.0	7.0	6.0	3.0	2.0
	坡度	4	5	6	6	9	9	10	12	6	3
P12	速度	2.0	5.0	5.0	4.0	4.0	6.0	4.0	2.0	3.0	4.0
	坡度	3	5	6	7	12	9	10	10	6	3
P13	速度	3.0	5.0	7.0	8.0	9.0	10.0	8.0	6.0	4.0	3.0
	坡度	1	2	3	4	5	5	4	3	2	1
P14	速度	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0
	坡度	4	5	6	7	8	8	7	6	5	4
P15	速度	3.0	4.0	7.0	8.0	10.0	9.0	8.0	6.0	5.0	4.0
	坡度	3	4	5	6	7	8	8	5	3	2
P16	速度	2.0	3.0	5.0	4.0	5.0	5.0	7.0	5.0	4.0	2.0
	坡度	0	2	2	4	4	6	6	1	1	0
P17	速度	2.0	6.0	8.0	3.0	9.0	4.0	12.0	4.0	3.0	2.0
	坡度	5	5	10	10	3	3	3	7	1	0
P18	速度	1.0	5.0	4.0	5.0	9.0	5.0	4.0	5.0	3.0	2.0
	坡度	5	5	8	8	10	10	10	7	2	0
P19	速度	3.0	4.0	8.0	4.0	3.0	8.0	6.0	4.0	4.0	1.0
	坡度	2	4	4	4	4	2	3	3	1	0
P20	速度	3.0	2.0	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	3.0	3.0
	坡度	3	3	5	5	5	5	2	2	1	0

程 式 \ 时 间 段		设置的时间/ 10 = 每个段的运行时间									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P21	速度	2.0	6.0	5.0	6.0	8.0	6.0	7.0	4.0	3.0	2.0
	坡度	2	3	3	3	4	4	1	1	2	0
P22	速度	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	8.0	6.0	4.0	6.0	6.0
	坡度	2	3	6	6	3	5	8	3	5	3
P23	速度	2.0	4.0	6.0	8.0	4.0	2.0	7.0	8.0	12.0	1.0
	坡度	3	6	5	3	5	3	5	5	4	2
P24	速度	2.0	4.0	6.0	4.0	6.0	8.0	10.0	8.0	6.0	4.0
	坡度	2	5	5	3	5	5	3	3	4	2

六、用户自定义程式

跑步机除了99个系统内置程式外还设有3个允许用户根据个人情况而自行设定的用户自定义程式：U01、U02、U03。

1. 用户自定义程式的设定：

在待机状态下连续按“PROGRAM”键直至希望设定的用户自定义程式U01、U02、U03，同时“TIME”窗口闪烁，显示预设时间10:00，按“INCLINE+”、“INCLINE-”、“SPEED+”、“SPEED-”设定所需的运动时间后，按“MODE”键确定进入设置程式参数，然后可对第1个时间段进行设置，设置时用“SPEED+”、“SPEED-”键或快捷键设置速度，用“INCLINE+”、“INCLINE-”键或快捷键设置坡度，按“MODE”键完成第1个时间段的设置并进入第2个时间段设置状态，直至完成所有的10个时间段的设置，设置完成后数据将永久保存直至您下次重新设置，此数据不会因断电而丢失。

2. 用户自定义程式的启动：

在待机状态下连续按“PROGRAM”键直至希望运行的用户自定义

并**按模式键**进入体脂测试,设置相应的参数(F-1“性别”,**键**即可设定),

3. 用户自定义程式设置说明:

每个程式均把运动时间均分为10个时间段,设定时要完成10个时间段的速度和坡度及运行时间设定,才能按“START”键启动跑步机。

七、体脂测试程式

1. 在跑步机停机时,按程式键,选择体脂测试程式(FAT);
F-3-- 身高, F-4-- 体重, F-5-- 体脂检测);按速度加减键可以调节设定值(F-1...F-4); F-5 体脂检测界面显示“---”,此时双手握住心率板5-6秒后将显示你的体脂指数。
3. 进入体脂测试功能后,首先显示F-1,表示此时输入的是性别,设置窗口显示01,表示设定的是男性,按速度加减键可以选择输入:01=男性,02=女性。
4. 按模式键,显示F-2时,表示进入设定年龄,设置窗口显示25(岁),按速度加减键可以调整年龄,设定范围为:(10-99岁)。
5. 按模式键,显示F-3时,表示进入设定身高,设置窗口显示170(厘米),按速度加减键可以调整身高(设定范围为:100-200厘米)。
6. 按模式键,显示F-4时,表示进入设定体重,设置窗口显示70(公斤),按速度加减键可以调整体重(设定范围为:20-200公斤)。
7. 按模式键,显示F-5时,设置窗口显示“---”,表示进入测试体脂功能,此时请把二手放在扶手上的测试心跳的感应片上,8秒内会显示被测试者的体脂值,设置窗口显示XX(体脂率)。
8. 以亚洲人的标准,体脂19以下为瘦,介于20到25为理想体重,在25到29之间为过重,30以上为肥胖。(该数据公供参考,不能当作医学数据。)

F-1	性 别	01=男 02=女	
F-2	年 龄	10---99	
F-3	身 高	100---200	
F-4	体 重	20---200	
F-5	体脂指数	≤19	偏 瘦
		=(20---25)	正 常
		=(25---29)	超 重
		≥30	肥 胖

八、各数值显示范围

	初始	设定初始值	设定范围	显示范围
时间(分:秒)	0:00	15:00	5:00-99:00	0:00-99:59
速度(公里/小时)	0	N/A	N/A	1.0 - 18.0
坡度 (%)	0	N/A	N/A	0-20
距离(公里)	0	1.00	0.50 - 99.90	0.00 - 99.90
卡路里(千卡)	0	50	10 - 999	0 - 999

九、安全锁功能

在任何状态下，拉掉安全锁，LCD 窗口显示 “---”，蜂鸣器发短声 Bi-Bi-Bi。如果马达在运行，则马达紧急停止。安全锁脱落状态下，任何按键无效。

十、节电模式

本系统具有节电功能,在待机状态下如果10分钟内没有任何按键指令输入,系统进入节电模式,自动关闭显示,按任意键可重新唤醒系统。

十一、MP3功能(可选)

当通电后连接MP3或其它的音频设备时,电子表可以播放音乐。声音的大小控制是在音频设备上的,请注意控制声音的大小以免影响声音的质量及内置的音频电路。

十二、关机

在任何时候都可通过关闭电源开关的方式来关闭跑步机,这样并不会损坏跑步机。

十三、注意事项

1. 运动前先检查是否加载电源;检查安全锁是否有效。
2. 在运动过程中出现异常情况,可拉掉安全锁,跑步机会迅速减速至停止;再放入安全锁,设备复位,等待输入指令。
3. 本机若有问题请与经销商联系,非专业人员,请勿试图拆卸或者维修以免造成设备损坏。指令输入,

十三、电跑简易故障排除方法

异常状况	可能原因	检查方式	故障排除
通电电子表无显示	1、插头及排线松脱	1、检查插头及各段排线是否接合良好	1、将插头及排线确实插好

异常状况	可能原因	检查方式	故障排除
	2、电源开关没打开	2、检查电源开关是否打开	2、重新开启电源
马达 不运转	1、控制马达之相关 线路异常异常	1、检查控制马达之线路 是否插对及插好	1、重新插好马达 控制线
	2、未按启动键	2、检查按键是否失效或 无启动开关	2、重按启动键测试
	3、安全开关未插 或脱落	3、检查安全开关 是否插好	3、重置安全开关
	4、马达插头是否松脱 或马达不良	4、交换测试是否 马达不良	4、更换马达
	5、电源或控制器规格 错AC (110/230) V	5、检查确认规格	5、选择正确规格 重新测试
马达及 其它均 正常但 跑步机 不启动	SENSOR 感应不良	1、检查SENSOR与磁石 距离及位置	1、调整距离5m/m 以内
		2、检查线材是否短路或 断路损坏	2、更换线材或 SENSOR
		3、检查线材接头是否 接触良好	3、重新插拔线材 接头
显示窗口 缺笔画或 重影	PA电路板螺丝 未锁好或连接器 未放好	拆下下壳按压PA电路板 是否短路或脱落	重新放置连接器 并锁合螺丝
无心跳 数值显示	1、SENSOR (感应器) 感应不良	1、检查线材是否短路 或脱落	1、重新插拔线材
		2、检查线材与表等接头 是否接触不良	
	2、人体感应不好 (耳夹)	3、将耳垂部份搓揉几次 并夹于耳位置	2、重新测量

异常状况	可能原因	检查方式	故障排除
	3、人体感应不好（手握）	4、将双手稍微沾湿或双手摩擦	3、重新测量
E01	电子表与控制器通讯失败	1、检查电子表与控制器的连接线是否破损	1、更换连接线
		2、检查接头是否插好	2、重新插拔接头确保连接正确、可靠
E02	防爆冲保护	1、检查电源电压是否低于正常电压的50%	1、使用正确的电压规格重新测试
		2、马达是否接好	2、更换马达
		3、检查控制器是否有异味	3、更换控制器
		4、电源电压规格是否不符或者偏低	4、使用正确的电压规格重新测试
E03	1、连续15秒以上未检测到马达讯号输入 2、连续10秒未检测到速度传感器讯号	1、检查磁感应器与磁石距离与位置或光感应器是否装好	1、感应器与磁石的距离调整至5mm以内。
		2、检查传感器线材是否开路、短路	2、更换磁感应器
		3、检查接头是否插好、磁感应器是否破裂或损坏	3、重新连接马达接口使之可靠
E04	扬尘马达学习失败	1、检查扬尘马达VR线是否插好	1、重新插拔VR线接头使之可靠
		2、检查扬尘马达AC线是否插接正确	2、扬尘马达的AC线与控制器上的标识正确对号插好
		3、检查马达的连接线是否破损开路	3、更换连接线或扬尘马达
		4、扬尘马达是否破裂或损坏	4、更换连接线或扬尘马达

异常状况	可能原因	检查方式	故障排除
		5、学习失败	5、接住控制器上的按钮3秒重新学习一次
E05	过流保护	1、检查控制器与马达的规格是否不匹配	
		2、更换马达或控制器重新测试	
E08	控制器EEPROM失效	1、运行后电子表若显示“E08”，是24C02坏了或没有插24C02。 2、更换下控。	

A. 安全锁功能：

在任何状态下，拉一下安全锁，LED屏显示“SAFE”，蜂鸣器“长鸣”。如果马达在运行，则马达紧急停止。安全锁脱落状态下，任何按键无效。

B. 节电模式：

本系统具有节电功能,在待机状态下如果10分钟内没有任何按键指令输入,系统进入节电模式，自动关闭显示,按任意键可重新唤醒系统。

C. MP3功能(可选)：

当通电后连接MP3或其它的音频设备时，电子表可以播放音乐。声音的大小控制是在音频设备上的，请注意控制声音的大小以免影响声音的质量及内置的音频电路。

D. USB功能(可选)：

面板上有USB接口，你可以通过它连接外部设备，譬如U盘、手机等。连接U盘时，跑步机可以播放其中MP3歌曲。连接手机时，附带充电功能。

E. APP连接操作指南：

- 1、跑步机在不运行的状态下，在手机中打开已经安装好的酷玩健身馆APP
- 2、在软件界面中选择运动项，找到跑步机，
- 3、在跑步机界面中，点击搜索设置，然后在搜索出来的跑步机中，找到自己当前所用的这台跑步机，点击连接，让APP与跑步机相连。
- 4、当APP与跑步机连接后，跑步机面板上的蓝牙指示灯开始闪烁，表示APP与跑步机连接正常，但是APP还不能控制跑步机，只能显示跑步机当前的一些运行数据。
- 5、当蓝牙指示灯闪烁时，按一下跑步机面板上的蓝牙按键，蓝牙指示灯长亮，代表此时跑步机可以接受APP的控制，可以利用APP对跑步机运行、停止、速度及坡度进行控制。

备注：

- 1、不管是跑步机运行还是停机状态，用户都可以用蓝牙按键断开APP的控制
- 2、只有在跑步机停机状态下，用户才可以用蓝牙按键允许APP对跑步机的控制

F. 关机：

在任何时候都可通过关闭电源开关的方式来关闭跑步机，这样并不会损坏跑步机。

G. 注意事项：

1. 运动前先检查是否加载电源；检查安全锁是否有效。
2. 在运动过程中出现异常情况，可拉掉安全锁，跑步机会迅速减速至停止；再放入安全锁，设备复位,等待输入指令。
3. 本机若有问题请与经销商联系，非专业人员，请勿试图拆卸或者维修以免造成设备损坏。

锻炼安全措施



在进行锻炼前，请向专业人员咨询。他（她）能帮您推荐运动频率、运动强度及与您的年龄和身体状况相符的运动时间。在锻炼时，若您觉得胸闷或胸痛、心跳不规则、呼吸短促、头昏或其它不适，请立即停止！在继续锻炼前先向专业人员咨询。

如果您经常使用电动跑步机，在选定速度时，您可以选择正常走路的速度或慢跑时的速度。如果您没有经验或不能确定最合适的测试速度，可参照以下准则：

时速1-3.0公里	体质较差的人
时速3.0-4.5公里	惯于久坐或不常运动的人
时速4.5-6.0公里	常速行走者
时速6.0-7.5公里	快速行走者
时速7.5-9.0公里	慢跑者
时速9.0-12.0公里	中速跑步者
时速12.0-14.5公里	有经验的跑步者
时速14.5-18.0公里	优秀的跑步者

请注意：对于行走者来说用小于或等于6.0公里的时速比较合适；对于跑步者来说用大于或等于8.0公里的时速比较合适。

**警告**

在清洁或维护产品前，请务必把电动跑步机的电源插头拔掉。

清洁

在清洁或维护产品前，请务必把电动跑步机的电源插头拔掉。

定期清除灰尘以保持部件的清洁。一定要清扫跑步带两边暴露在外的部分，这将减少跑步带下杂质的堆积。确保运动鞋干净，避免把异物携带进跑步带下磨损跑步板和跑步带。跑步带表面须用沾肥皂的湿布擦洗，请注意不要使水溅到电气元件上和跑步带下面。

**警告**

在移动电机保护罩前请务必将电动跑步机的电源的插头拔掉。一年至少打开电机保护罩对电机吸尘清洁一次。

跑步带和电跑专用润滑油

此电动跑步机的跑步板和跑步带之间已经预先涂好润滑油。跑步带和跑步板间的磨擦力对电动跑步机的使用寿命及性能的影响很大，因此须定期涂润滑油。我们建议对板面进行定期检查。如板面有破损，请与我们的客户服务中心联系。

我们建议按如下时间表对电动跑步机的跑步带和跑步板间涂润滑油：

轻量级使用用户（每周使用低于3小时）	一年一次；
中量级使用用户（每周使用3-5小时）	每6个月一次；
重量级使用用户（每周超过5小时）	每3个月一次。

我们建议您在当地经销商处购买润滑油或者直接与我公司联系。

1. 为更好地维护您的电动跑步机，延长机器寿命，建议您在持续使用2小时后关断电源让机器休息10分钟后再使用。


2. 跑步带若太松，在跑步时会有打滑的现象；若太紧，过紧可能降低电机性能并使滚筒、跑步带磨损加剧。跑步带松紧适宜时，可以用手将跑步带两边抬离跑步板约50 — 75mm。

跑步带对中和松紧度的调整


为了您更好的使用跑步机和使跑步机能更好的工作您有必要将跑带调整到最佳状态。

跑步带对中

- 把电动跑步机放在平整的地面上。
- 使电动跑步机以大约6-8公里/小时的速度运行。
- 如果跑步带偏向右边，将右边的调节螺栓沿顺时针方向旋转1/2圈，再将左边的调节螺栓沿逆时针方向旋转1/2圈。图A
- 如果跑步带偏向左边，将左边的调节螺栓沿顺时针方向旋转1/2圈，再将右边的调节螺栓沿逆时针方向旋转1/2圈。图B



图A 跑带调向左边



图B 跑带调向右边

多楔带松紧度调节

当您使用跑步机较长时间后，多楔带会因为少许的磨损或拉伸变形而变松，此时您必须做适当的调节以利于安全使用。判断方法是：在您正常跑步运动中当脚落在跑步板上时若感觉跑步带有偶尔的停顿现象，说明跑步带或多楔带有些松弛，必须做进一步的确认。判断是哪种部件松弛的方法为：将上保护罩的4个螺钉拆掉，让跑步机以1公里/小时的速度运行，随后您站在跑步带上，双手紧握扶手，两脚稍一用力去踩压一下跑步带。

（我们推荐用使用者自身体重产生的踩压力量去踩压跑步带。）

A. 若瞬时的踩压力量不能使跑步带停止转动，说明多楔带、跑步带的松紧度合适。

B. 若您观察到瞬时的踩压力量使跑步带停止转动，而多楔带和前滚筒仍在转动，说明跑步带有些松弛，必须做适当的调节以利于安全使用。

（调节跑步带松紧度参见前页维护指南）


C. 若您观察到瞬时的踩压力量使跑步带、多楔带停止转动，而电动机仍在转动，说明多楔带有些松弛，必须做适当的调节以利于安全使用。

调节方法

第一步：先将跑步机前端保护罩的6个螺钉拆掉，这样就卸掉了上保护罩。

第二步：旋松（但不要拆掉）固定电机底座的4个螺栓，然后用扳手视情况调节电机底座上的调节螺杆。同时用手轻轻翻转电机轴和前滚筒之间的多楔带，若太松，您可以将多楔带翻转100%；若太紧，您可以将多楔带翻转的角度非常有限；调节后能将多楔带翻转80%是比较合适的。请将多楔带松紧度调节到能翻转80%这种状态。

第三步：最后锁紧电机底座，装上保护罩。



序号	名称	规格	数量	序号	名称	规格	数量
1	主车架		1	21	音响网		2
2	底座架		1	22	跑步板		1
3L\R	左右立柱		2	23	跑步带		1
4	电子表架		1	24	多槽皮带	200-J8	1
5	扬升架		1	25	电子表面板		1
6	扬升架限位组合		1	26	电子表上壳		1
7	连接取付组合		2	27	电子表下壳		1
8	手握心跳管		2	28	按键板		1
9	下段线		1	29	音箱网固定件		2
10	边条扣		8	30	紧急停止按钮		1
11	接地线取付		1	31	安全锁		1
12	小套管		2	32	手握心跳上盖		2
13	L形5#内六角扳手		1	33	手握心跳下盖		2
14	L形6#内六角扳手		1	34	按钮		2
15	十字开口扳手		1	35	后护角		1
16	气压缸		2	36	左右立柱盖		2
17	气压缸套管		1	37	塑胶边条		2
18	轴肩螺丝		1	38	马达上盖		1
19	前滚筒		1	39	后护角装饰盖		2
20	后滚筒		1	40	椭圆缓冲垫		4

爆炸图明细表



序号	名称	规格	数量	序号	名称	规格	数量
41	前护罩		2	61	电源开关		1
42	中段线		1	62	过载保护器		1
43	左右扶手		2	63	DC马达		1
44	扬升滑块		2	64	扬升马达		1
45	平面脚垫		4	65	控制器		2
46	搬运轮		4	66	显示屏		1
47	跑板减震垫		2	67	薄膜按键		1
48	环形护线塞		2	68	面贴		1
49	缓冲垫		4	69	按键板贴纸		1
50	搬运轮管塞		2	70	六角螺栓	M10*45	1
51	皮带盘护盖		2	71	六角螺栓	M10*60	1
52	马达装饰盖		1	72	六角螺栓	M8*60	1
53	内六角锥端 紧定螺钉		1	73	六角螺栓	M8*55	1
54	心跳钢片		4	74	圆柱头 内六角螺钉	M8*60	1
55	手握心跳 组合		2	75	圆柱头 内六角螺钉	M8*75	2
56	单支线		3	76	圆柱头 内六角螺栓	M6*15	4
57	单支线		2	77	半圆头 内六角螺钉	M8*20	30
58	单支接地线		1	78	半圆头 内六角螺钉	M8*50	2
59	电源线		1	79	半圆头 内六角螺钉	M8*40	4
60	尾插插座		1	80	半圆头 内六角螺钉	M8*30	5

序号	名称	规格	数量	序号	名称	规格	数量
81	半圆头 内六角螺钉	M8*25	2	94	内齿垫圈	$\Phi 8.4*$ $\Phi 4.5*t0.8$	20
82	十字沉头 螺钉	M6*20	2	95	半圆头 内六角螺钉	M8*45	1
83	十字垫圈头 螺钉	M4*8	28	96	矽利康油		1
84	十字槽大扁头 自攻螺钉	ST4.0*15	49	97	小边条		4
85	十字槽大扁头 自攻螺钉	ST4.0*10	4	98	MP3弹簧线		1
86	十字沉头 螺钉	M5*30	2	99	椭圆防滑垫		38
87	防松螺母	M5	8	100	束线带		5
88	防松螺母	M8	18	101	电子表组合		1
89	防松螺母	M10	2	102	车架组合		1
90	平面垫圈	$\Phi 11*$ $\Phi 20*t2.0$	4	103	上段线		1
91	平面垫圈	$\Phi 9*$ $\Phi 16*t1.6$	18	104	十字圆头 自攻螺钉		1
92	平面垫圈	$\Phi 9*$ $\Phi 20*t1.6$	4	105	光感支架		1
93	弹簧垫圈	$\Phi 8.1*$ $\Phi 2.3*t2.1$	8	106	光感		1

产品保修服务说明

感谢您使用正星产品，我公司将根据《消费者权益保护法》的相关规定，凭此保修卡及发票，为您提供下列服务：

1. 整机免费保修一年（自开具发票之日起计算）。
2. 下列情况，不属于免费服务范围
 - 2.1 不能出示保修卡及有效购机发票的；
 - 2.2 未按产品使用说明书的要求，使用、维护，保管不当，造成机器损坏的；
 - 2.3 在非正星授权的经销商处进行修理、改善、分解、清洁而造成损坏的；
 - 2.4 保修卡上未记载购买日期、产品名称、编号、发票号、用户名称、地址、电话、经销商名称或擅自涂改保修卡的，无销售店印章的；
 - 2.5 保修卡上记载的产品型号与产品实物不相符合的；
 - 2.6 因未使用正星之附件或消耗品（马达、电子表、控制电路板、跑步板、跑带等）而引起损坏的；
 - 2.7 由于天灾等人为不可抗拒之自然灾害、异常电压等外部原因引起的故障。
3. 不属于免费范围内的，本公司仍愿竭诚为您提供优质服务。
4. 随产品之附件如润滑油等服务及消耗品、选择性物品等不在保修范围内。
5. 在保修中，根据具体情况有可能不对机器进行修理，而以正星公司指定的不低于原产品性能的机型进行调换。
6. 保修中所更换下来的配件归正星公司所有。
7. 请妥善保存保修卡，保修卡遗失不再补发。
8. 本保修制度权限在中国大陆地区有效。

注意

- 为保障您的合法权益，请您仔细核对保修卡内容填写的准确性。
- 正星公司及其授权经销商对使用非正星原厂配件发生故障导致的本产品任何损坏和/或任何事故概不负责。
- 本保修规定是为消费者免费修理而制定的，并不限制消费者在法律上的权利。



WARRANTY CARD
产品保修卡



用户/Consumer:

用户名称：_____ 地址：_____

电话：_____ 电子邮箱：_____

经销商/Dealer:

名称：_____ 地址：_____

电话：_____ 印章：_____

邮编：_____

此保修卡必须与正式发票一并出示，方为有效。
请填写保修卡上所需的资料，确保合乎保修原则。
如有任何涂改，此卡作废。

*本保修制度仅限在中国大陆地区有效。
* This warranty is valid only in mainland China.

机身序列号		购买日期	
发票编号		安装调试日期	

○ 此说明书内含保修卡，请妥善保管。

因厂家随时会更改一些产品的包装、颜色等参数，
说明书与实物可能有微小差异。

浙江正星健身器有限公司

ZHEJIANG ZHENGXING FITNESS EQUIPMENT CO.,LTD

地址：浙江省海宁市连杭经济区新兴路25号 P.C.:314423

Add:No.25 Xinxing Road, Lianhang Economic Zone, Haining, Zhejiang

Tel:86-573-8797 7777 Fax:86-573-8796 9977

E-mail:zjzhengxing@zjzhengxing.com Http://www.zxch.com